




Make sure open sides (without added column halves) of external support columns face out from platforms before attaching column structure to platform. Complete using column halves with or without track sign holes as desired (for outside track number signage, attach halves with hole facing outward; for no outside track signage, attach halves without hole facing outward.)







Direct inquiries to:

Attention: Service Department Bachmann Industries, Inc. 1400 East Erie Avenue Philadelphia, PA 19124 USA

Telephone:

800-356-3910 (tall free within the United States and Canada only) Telephone:

215-533-1600 (for all countries)

E-mail: service@bachmanntrains.com

Printed in China

Demande de renseignements à :

Service d'entretien Bachmann Industries, Inc. 1400 East Erie Avenue Philadelphia, PA 19124 É.-U.

Téléphone :


1 800 356-3910 (sans frais aux États-Unis et au Canada seulement)


Téléphone :


1 (215) 533-1600 (pour tous les pays)

Courriel: service@bachmanntrains.com

Impreso en China







Direct inquiries to:

Attention: Service Department Bachmann Industries, Inc. 1400 East Erie Avenue Philadelphia, PA 19124 USA

Telephone:

800-356-3910 (tall free within the United States and Canada only) Telephone:

215-533-1600 (for all countries)

E-mail: service@bachmanntrains.com

Printed in China

Demande de renseignements à :

Service d'entretien Bachmann Industries, Inc. 1400 East Erie Avenue Philadelphia, PA 19124 É.-U.

Téléphone :

1 800 356-3910 (sans frais aux États-Unis et au Canada seulement)

Téléphone :

1 (215) 533-1600 (pour tous les pays)

Courriel: service@bachmanntrains.com

Impreso en China